

WICHTIGE WARNUNGEN UND TIPPS

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES H2O VAC TURBO™ DIE GEBRAUCHSANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESES BLATT FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGEZWECKE AUF.

WARNUNGEN:

1. DEN STAUBSAUGER NICHT OHNE WASSER IM WASSERTANK BETREIBEN.


Dieser Staubsauger verwendet fortschrittliche Wasserfiltertechnik, wobei Schmutz und Staub durch einen Behälter mit Wasser geführt und dort aufgefangen werden. Ohne Wasser sammelt sich der gesamte Schmutz im Schaumstofffilter innerhalb der Luftdurchströmungskammer an und die Saugleistung wird reduziert.

2. VOR DEM STAUBSAUGEN NIEMALS WASSER ÜBER DIE MARKIERUNG FÜR DEN WASSERSTAND (WATER LEVEL LINE) EINFÜLLEN.

3. IMMER DARAUF ACHTEN, DASS DIE MISCHUNG AUS SCHMUTZ UND WASSER NIEMALS DIE MARKIERUNG FÜR MAXIMALE VERSCHMUTZUNG (MAXIMUM DIRT LEVEL) ÜBERSCHREITET.

4. NIEMALS GROSSE TEILE AUFSAUGEN, DIE ZU EINER BLOCKIERUNG DER LUFTÖFFNUNGEN FÜHREN KÖNNTEN ODER SICH IM SAUGSCHLAUCH BZW. IN DER LUFTDURCHSTRÖMUNGSKAMMER VERKLEMMEN KÖNNTEN.

Die Markierung für die maximale Verschmutzung berücksichtigt die Mischung aus der ursprünglich eingefüllten Wassermenge (siehe Seite 5 der Gebrauchsanleitung) und dem während des normalen Staubsaugens angesammelten Schmutz und Staub sowie kleinere Nassverschmutzungen. Von Zeit zu Zeit die beim Staubsaugen entstandene Schmutzansammlung im Wassertank kontrollieren, um ein Überschreiten der Markierung für die maximale Verschmutzung am Wassertank zu vermeiden.




WERDEN DIESE WARNUNGEN NICHT BEACHTET, KANN ES ZU SCHÄDEN AN DEN ELEKTRISCHEN TEILEN DES STAUBSAUGERS UND/ODER VERSCHMUTZUNGEN IHRER BODENBEREICHEN KOMMEN. AUSSERDEM ERLICHT DIE GARANTIE DES PRODUKTES.



WERDEN DIESE ANLEITUNGEN NICHT EINGEHALTEN, KANN ES ZU ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, BRÄNDEN, SACHSCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN (IM EXTREMFALL MIT TODESFOLGE) KOMMEN.

WICHTIGE TIPPS:


1. BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDE ANLEITUNG ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER HINTEREN ABDECKUNG, UM DIESE NICHT ZU ZERBRECHEN.



Stecken Sie die hintere Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt in das Grundgerät.




Schließen Sie die hintere Abdeckung und drücken sie diese leicht nach unten, bis sie sicher einrastet.



Schließen Sie die Abdeckung nicht mit Gewalt. Durch übermäßigen Druck kann die hintere Abdeckung zerbrechen.


2. ENTLEREEN SIE NACH JEDEM GEBRAUCH DEN WASSERTANK UND SPÜLEN SIE IHN AUS.



Den Wassertank herausnehmen, dessen Inhalt entleeren und den Tank unter fließendem Wasser ausspülen.

3. KONTROLLIEREN SIE VON ZEIT ZU ZEIT DEN SCHAUMSTOFFFILTER IN DER LUFTDURCHSTRÖMUNGSKAMMER UND REINIGEN SIE DIESEN BEI BEDARF.

Durch Schmutzansammlung kann die Saugkraft erheblich verringert werden. Nehmen Sie den Schaumstofffilter aus dem Inneren der Luftdurchströmungskammer. Waschen Sie den Filter unter fließendem Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder anbringen. Der Filter muss nach 5- oder 6-maligem Gebrauch gereinigt werden, oder wenn er sichtbar verschmutzt ist. Die Saugkraft lässt nach, wenn Sie den Filter nicht regelmäßig und häufig reinigen (mehr dazu siehe auf Seite 9 der Gebrauchsanleitung).



4. DER HEPA-FILTER MUSS IM ABSTAND VON 4 MONATEN GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN, UM SEINE OPTIMALE WIRKSAMKEIT ZU BEHALTEN. JE NACH HÄUFIGKEIT DER VERWENDUNG IST EINE REINIGUNG/AUSTAUSCH AUCH ÖFTER NOTWENDIG.

Reinigen Sie den HEPA-Filter durch leichtes Schütteln, so dass sich der angesammelte Staub/Schmutz löst, und waschen Sie anschließend den Filter unter fließendem kaltem Wasser aus. Der HEPA-Filter darf nicht mit heißem Wasser oder Reinigungsmitteln ausgewaschen werden. Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz keine Bürste oder andere, scharfkantige Gegenstände. Diese können den Filter beschädigen. Vor dem Wiedereinsetzen in den Staubsauger vollständig trocknen lassen.

